

VARMTEK VARMESOKKER

Produktbeskrivelse

Varmtek varmesokker er utviklet for å gi komfort og varme i kalde omgivelser. Sokkene er ideelle for utendørsaktiviteter som jakt, fiske, ski og andre situasjoner der man er utsatt for kulde over lengre tid.

Med innebygde varmeelementer over tærne sikrer sokkene jevn varmfordeling og komfort, selv i ekstremt kalde temperaturer.



Spesifikasjoner

Materiale: Slitesterk ullblanding for best mulig passform og varmeisolerings. 20 % merinoull, 20 % nylon, 20 % akryl og 40 % polyester. Tåler maskinvask.

Varmeelement: Karbonfibertråder plassert rundt tærne for 360 graders oppvarming og jevn varmfordeling.

Varmesoner: 3 justerbare varmenivåer (Lav, Middels, Høy).

Batteri: Oppladbart litiumbatteri, 2 x 5000 mAh, 3,7V.

Batteritid: Opptil 7 timer på lav varmeinnstilling, 5,5 timer på middels, og 4 timer på høy.

Ladetid: Full lading tar ca. 4–5 timer. Lades via USB-C (kabel med 2 tilkoblinger følger med). Batteriet kan enkelt tas ut for lading.

Forpakningens vekt: Ca. 450 g per par inkludert batteri.

Størrelser: Tilgjengelig i S (37–39), M (40–42), L (43–46).

Funksjoner

Temperaturkontroll: Fjernkontroll for justering av varmenivå.

Sikkerhet: Beskyttelse mot overoppheting.

Bruksområder: Perfekt for utendørsaktiviteter som jakt, ski, fiske, samt for personer med dårlig blodsirkulasjon.

Bruksanvisning

Lading: Koble batteriene til ladestasjonen og lad til indikatorlampene lyser grønt (ca. 4–5 timer).

Oppstart: Trykk på strøm knappen på batteriet i 3 sekunder for å aktivere Hanskene.

Avslutte: Hold knappen inne i noen sekunder for å slå av hanskene.

Oppbevaring og vedlikehold

Oppbevar sokkene på et tørt sted. Sørg for at batteriene er helt ladet før lengre perioder uten bruk for å forlenge batteri levetid

Pakning og Transport

Ant. i kartong	20 par / kartong
Salgsenhet per eske	1 par / eske
Eske	Oppladbart litiumbatteri, 2 x 5000 mAh, 3,7V.+ ladekabel inkludert + usermanual

Størrelse

Size	S	M	L
------	---	---	---