

Varmtek Varmesåler med Trådløs Lading – Enkel komfort for kalde dager!

Beskrivelse

Varmtek varmesåler er løsningen for alle som ønsker å unngå kalde føtter i vintersesongen. Med avansert teknologi og brukervennlig design gir disse sålene en behagelig opplevelse for alle som tilbringer tid utendørs vintersport og passer for dem som jobber, kan kalde føtter redusere både komfort og ytelse.

Varmtek varmesåler gir varmen du trenger for å holde deg komfortabel, uansett temperatur. Med flere varmeinnstillinger og lang batteritid gir de fleksibel, brukervennlig oppvarming. Varmtek har denne ny generasjon varmesåler med trådløs ladefunksjon som gjør det enkelt å lade opp sålene uten å ta dem ut av skoene.



Spesifikasjoner

Materiale: Støtdempende materialer.

Design: Ergonomisk design.

Trådløs Lading: Lader raskt uten at du må ta sålene ut av skoene. Bare plasser lader i skoene la!

Justerbare Varmenivåer: Velg ønsket varmenivå for optimal komfort, 3 justerbare varmenivåer (Lav, Middels, Høy).

Komfortabel Passform: Sålene er utformet for å passe godt i de fleste typer sko og støvler.

Batteritid: Opptil 7 timer på lav varmeinnstilling, 4 timer på middels, og 2 timer på høy.

Ladetid: Full lading tar ca. 4–5 timer. Lades via USB-C (kabel med 3 tilkoblinger følger med).

Størrelser: Tilgjengelig i S(35-37), M(38-40), L (41-43), XL(44-46).

Funksjoner

Temperaturkontroll: Trykk på knappene for å justere mellom de tre varmenivåene.

Bruksområder: Perfekt for skientusiaster, jegere og eventyrere, Ideelt for yrker som krever at man står eller jobber i kulde.

Daglig Bruk i Vinterklima: Praktisk for alle som ønsker varme føtter uten å måtte ta ut sålene for lading hver dag.

Bruksanvisning

Oppstart: Ved første gangs bruk, eller om sålen er slått av manuelt med knappen på sålen, må sålen aktiveres manuelt før fjernkontrollen vil fungere. For å pare fjernkontrollen med sålene dine: Trykk inn og hold knappen på sålen i ca 5 sekunder. Lyset på sålen vil nå begynne å blinke for å indikere at sålene er i paringsmodus. Trykk hvilken som helst knapp på fjernkontrollen. Kontrollen og sålen skal nå være paret og klar for bruk.

Avslutte: Hold knappen inne i noen sekunder for å slå av hanskene.

Oppbevaring og vedlikehold

Sålene kan rengjøres med en lett fuktet klut. NB: Sålene er ikke vanntette, og bør ikke bli gjennomvåte. Bør kun lufttørkes.

Sålene må vedlikeholdlades for å unngå dyputlading. Dette medfører irreversibel skade på battericellene og betydelig reduksjon av batteriets levetid. Ved lengre tids lagring eller opphold i bruk bør sålene lades jevnlig, hver 2.-3. måned anbefales for å opprettholde maksimal batterilevetid, og for å unngå dyputlading. Lad sålene til omtrent 50-80% før lagring, og aktiver dvalemodus. Lad ut og gjenta hver 2.-3. måned. Lagre sålene på et tørt sted med temperatur mellom 5°C - 20°C.

Pakning og Transport

Ant. i kartong	20 par / kartong
Salgsenhet per eske	1 par / eske
Eske	1 par Varmesåle + ladekabel inkludert + usermanual

Størrelse

Size	S	M	L	XL
------	---	---	---	----