

VARMTEK VARMEHANSKE

Produktbeskrivelse

VARMTEK Heat Glove med integrerte varmetråder er perfekt for deg som blir fort kald på hendene. Hanskene har innvendig det myke isolerende og antimikrobielle stoffet PRIMALOFT.

Hanskene er vanntette, har gode pusteegenskaper som transporterer vekk svette hurtig og gir tørre hender. En kombinasjon som gir ekstrem god komfort.

Hanskene har også et meget funksjonelt, formsydd design som blant annet gir bedre grep og kontroll samt «Touch Finger» for lett bruk av smarttelefon og nettbrett. Batteripakken er lett og festes enkelt i en liten lomme ved håndleddet. De medfølgende batteriene har en varmetid på inntil 5 timer avhengig av hvilket varmenivå du benytter.



Spesifikasjoner

Materiale: Geiteskinn i håndflate med Vanntett membran, Primaloft gold isolasjon og behagelig fôrmaterialie.

Design: Mansjetten har justerbar snor og praktisk håndleddstropp. Rask og enkel løsning for å stramme og åpne mansjett. kontroll samt «Touch Finger» for lett bruk av smarttelefon og nettbrett

Varmeelement: Varme på oversiden av hånden helt til fingertuppene for jevn varmfordeling.

Varmesoner: 3 justerbare varmenivåer (Lav, Middels, Høy).

Batteri: Oppladbart litiumbatteri, 2X 2200 mAh 7,4V + lader inkludert

Batteritid: Opptil 8,5 timer på lav varmeinnstilling, 5,5 timer på middels, og 4 timer på høy.

Ladetid: Full lading tar ca. 4–5 timer. Lades via USB-C (kabel med 2 tilkoblinger følger med). Batteriet kan enkelt tas ut for lading.

Forpakningens vekt: Ca. 700 g per par inkludert batteri.

Størrelser: Tilgjengelig i S-2XL

Funksjoner

Temperaturkontroll: Trykk på knappene for å justere mellom de tre varmenivåene

Sikkerhet: Beskyttelse mot overoppheting.

Bruksområder: Perfekt for utendørsaktiviteter som jakt, ski, fiske, samt for personer med dårlig blodsirkulasjon.

Bruksanvisning

Lading: Koble batteriene til ladestasjonen og lad til indikatorlampene lyser grønt (ca. 4–5 timer).

Oppstart: Trykk på strøm knappen på batteriet i 3 sekunder for å aktivere Hanskene.

Avslutte: Hold knappen inne i noen sekunder for å slå av hanskene.

Oppbevaring og vedlikehold

Oppbevar Hanskene på et tørt sted. Sørg for at batteriene er helt ladet før lengre perioder uten bruk for å forlenge batteri levetid.

Pakning og Transport

Ant. i kartong	12 par / kartong
Salgsenhet per eske	1 par / eske
Eske	2stk 2200 mAh 7,4V oppladbare LiPo-batterier + ladekabel inkludert + usermanual

Størrelse

Size	S	M	L	XL	2XL
------	---	---	---	----	-----