

## VARMTEK VARMEVOTT

### Produktbeskrivelse

VARMTEK Varmevott med integrerte varmetråder er perfekt for deg som blir fort kald på hendene. Vott har innvendig det myke isolerende og antimikrobielle stoffet Primaloft. Vottene er vanntette med winterdry membran, har gode pusteegenskaper som transporterer vekk svette hurtig og gir tørre hender.

Varmtek varmevott har et stort varmeområde som dekker håndbaken og strekker seg helt ut til fingertuppene. Batteripakken er lett og festes enkelt i en liten lomme ved håndleddet. De medfølgende batteriene har en varmetid på inntil 8,5 timer avhengig av hvilket varmenivå du benytter.



### Spesifikasjoner

**Materiale:** Geiteskinn i håndflate med Vanntett membran, Primaloft gold isolasjon og behagelig fôrmaterialer.

**Design:** Mansjetten har justerbar snor og praktisk håndleddstropp. Rask og enkel løsning for å stramme og åpne mansjett.

**Varmeelement:** Varme på oversiden av hånden helt til fingertuppene for jevn varmefordeling.

**Varmesoner:** 3 justerbare varmenivåer (Lav, Middels, Høy).

**Batteri:** Oppladbart litiumbatteri, 2X 2200 mAh 7,4V + lader inkludert

**Batteritid:** Opptil 8,5 timer på lav varmeinnstilling, 5,5 timer på middels, og 4 timer på høy.

**Ladetid:** Full lading tar ca. 4–5 timer. Lades via USB-C (kabel med 2 tilkoblinger følger med). Batteriet kan enkelt tas ut for lading.

**Forpakningens vekt:** Ca. 450 g per par inkludert batteri.

**Størrelser:** Tilgjengelig i XS-2XL

### Funksjoner

**Temperaturkontroll:** Trykk på knappene for å justere mellom de tre varmenivåene

**Sikkerhet:** Beskyttelse mot overoppheting.

**Bruksområder:** Perfekt for utendørsaktiviteter som jakt, ski, fiske, samt for personer med dårlig blodsirkulasjon.

### Bruksanvisning

**Lading:** Koble batteriene til ladestasjonen og lad til indikatorlampene lyser grønt (ca. 4–5 timer).

**Oppstart:** Trykk på strøm knappen på batteriet i 3 sekunder for å aktivere Hanskene.

**Avslutte:** Hold knappen inne i noen sekunder for å slå av hanskene.

### Oppbevaring og vedlikehold

Oppbevar Hanskene på et tørt sted. Sørg for at batteriene er helt ladet før lengre perioder uten bruk for å forlenge batteri levetid.

#### Pakning og Transport

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ant. i kartong      | 12 par / kartong  |
| Salgsenhet per eske | 1 par / eske  |
| Eske                | 2stk 2200 mAh 7,4V oppladbare LiPo-batterier + ladekabel inkludert + usermanual |

#### Størrelse

|      |    |   |   |   |    |     |
|------|----|---|---|---|----|-----|
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|------|----|---|---|---|----|-----|